

Проверка компрессии

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- t Свечной ключ -3122 В-



- t Компрессометр -V.A.G 1763-

Порядок проверки

 **Указание**

- t Температура моторного масла мин. 30 °С
- t Напряжение АКБ минимум 12,7 В
- Снять крышку двигателя → Глава
- Снять катушки зажигания выходными каскадами → Глава
- Выкрутить свечи зажигания свечным ключом -3122 В-
- Проверить давление сжатия с помощью компрессометра -V.A.G 1763- и адаптера -V.A.G 1763/6-



 **Указание**

Эксплуатация компрессометра
→ [Руководство по эксплуатации.](#)

- Крутить стартер, пока показания компрессометра перестанут увеличиваться.

Компрессия:

Новый, бар избыточного давления	Предельный допуск износа, бар избыточного давления	Разница между цилиндрами, бар избыточного давления
---------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------

11,0 ... 14,0	7,0	макс. 3,0
---------------	-----	-----------

- Установить свечи накаливания, A4 → , A5 Coupé → , A5 Cabrio → .
- Установить катушки зажигания с выходными каскадами → Глава.
- Установить крышку двигателя → Глава.
- Удалить ошибки, зарегистрированные во время проверки → Тестер, Ведомые функции, Опрос регистратора событий, затем Генерировать код готовности.

www.vag-dealer.ru