

Проверка давления масла

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

t Масляный манометр -V.A.G 1342-

Условия для проверки

- l Проверить уровень масла → , A5 Coupé → , A5 Cabrio →
- l Температура моторного масла минимум 80 °C (вентилятор радиатора должен выполнить один цикл).

Порядок проверки

- Вывернуть датчик давления масла для пониженного давления -F378- → Глава.
- Вкрутить штуцер манометра -V.A.G 1342- на место датчика в держателе масляного фильтра.
- Вкрутить датчик давления масла для пониженного давления -F378- в манометр для измерения давления масла -V.A.G 1342-.
- Запустить двигатель.
- l Давление масла на холостом ходу: 1,2 ... 2,0 бар.
- l Давление масла при 2000 об/мин: 1,6 ... 2,2 бар.
- l Давление масла при 3700 об/мин: 3,0 ... 4,0 бар.



Указание

Первое время давления масла при 2000 об/мин. может составлять от 3,0 до 4,0 бар.

Установить

- Установить датчик давления масла для пониженного давления -F378- → Глава

